


# Users manual / Használati útmutató

## Catherine AB switch



1. DC 12V power connector (centre negative, 5.5/2.5 mm). We recommend the use of the HUNOR power supplies!
2. Tube socket with tube.
3. Output channel „A”, 6.3mm jack connector.
4. Output channel „B”, 6.3mm jack connector.
5. Input, 6.3mm jack connector.
6. „A” channel level pot.
7. „B” channel level pot.
8. Mode switch.
9. Active channel indicator LEDs.
10. Footswitch for swap or switching channels ON/OFF.

1. DC 12V (center negatív, 5.5/2.5mm) tápcsatlakozó. Javasoljuk a HUNOR tápok használatát!
2. Elektroncső.
3. „A” csatorna kimenet, 6.3mm jack csatlakozó.
4. „B” csatorna kimenet, 6.3mm jack csatlakozó.
5. Bemenet, 6.3mm jack csatlakozó.
6. „A” csatorna szintszabályzó potenciométer.
7. „B” csatorna szintszabályzó potenciométer.
8. Üzem mód választó kapcsoló.
9. Aktív csatorna jelző LEDek.
10. Lábkapcsoló a csatornák váltásához vagy KI/BE kapcsolásához.